



## Inställning av larm

Håll inne  och  i ca 4s till "PA" visas i displayen.

Tryck på 

Tryck på  eller  till "-19" visas i displayen.


Tryck på 



Håll inne  och  i ca 4s till parameter "SP" visas i displayen.

*När du har kommit in i parameter-menyn, kan du göra följande larminställningar:*

### Val av larmtemperatur

Tryck på  eller  tills A1 kommer upp.


Tryck på 

Tryck på  och  välj den temperatur som du vill som du vill att larmet starta.

Tryck på  för att spara inställningen

### Val av larmtyp

Tryck på  eller  till A3 kommer upp.

Tryck på  och välj larmfunktionen,

0 = Inget larm


1 = Larm vid för-låg temperatur (uppvärmning)

2 = Larm vid för-hög temperatur (nedkylning)

Tryck på  för att spara inställningen

### Fördröjning av larm i minuter

Tryck på  eller  till A2 kommer upp.

Tryck på 

Tryck på  och  välj tidsfördröjningen av larmet i minuter,

Tryck på  för att spara inställningen

### För att avsluta programmeringen:

Tryck in  och  i ca 4s eller vänta i ca 60s.